

Gebruiksaanwijzing



Taurus serie (180 / 250 / 300 / 400 / 500 / 550)

Bedankt voor je aankoop van een NOMAD® Taurus slaapzak. In deze gebruiksaanwijzing vertellen we hoe je optimaal gebruikmaakt van deze warme, deels met dons gevulde slaapzak. Ook geven we tips over hoe je het beste je Taurus slaapzak kunt wassen.

Het eerste gebruik

Met donzen en deels donzen slaapzakken is het gangbaar dat bij het eerste gebruik de vulling soms opgeklopt moet worden. Door transport en het langdurig opgeborgen hebben gelegen in een compressiezak, zal de vulling in de slaapzak een handje nodig hebben om evenredig verdeeld te worden en koude plekken te voorkomen. Volg de volgende stappen om je Taurus slaapzak klaar te maken voor gebruik:

1. De Taurus slaapzak wordt geleverd in een compact pakketje. Haal de slaapzak uit de zak en rol deze helemaal open.
2.
 - a. Klop de slaapzak met de ritsen dicht een paar keer goed op om de vulling over de slaapzak te verdelen. Controleer of de vulling verdeeld is door met één hand van binnen en één hand van buiten op dezelfde plek te voelen. Voel je dat er toch nog niet helemaal verdeeld is, probeer het dan met de hand nog wat te masseren en verdelen.
 - b. Het is ook mogelijk de slaapzak met twee wasballen of tennisballen op koude stand in de droger te laten draaien.
3. Is de vulling mooi opgeklopt en ga je nog niet gelijk kamperen met je slaapzak? Bewaar de slaapzak dan in de bijgeleverde mesh zak in plaats van in de compressiezak. Zo blijft de vulling mooi op z'n plek zitten. Daarnaast is het altijd beter om de slaapzak niet op te rollen, maar 'm gewoon in de zak te proppen. Dat gaat makkelijker en is bovendien veel beter voor de levensduur van het materiaal.

Tijdens het gebruik

Je tent staat, je matje ligt, nu je slaapzak nog. Voordat je je slaapzak klaar legt voor de nacht, is het aangeraden de slaapzak weer even goed uit te kloppen zoals in de stappen hierboven wordt beschreven.

Zorg ervoor dat de slaapzak overdag indien mogelijk de ruimte krijgt om te luchten en te drogen. Leg of hang de slaapzak uit, maar hang hem nooit in de volle zon.

Wassen

Is je slaapzak vies geworden tijdens je trip? Goed gedaan, een vieze slaapzak hoort nou eenmaal bij een echte avonturier. Laten we 'm weer schoon krijgen voor je volgende reis. Hieronder leggen we uit hoe je je donzen Taurus slaapzak het beste kunt wassen en drogen.

Zorg ervoor dat je je slaapzak alleen wast als het écht nodig is. Als je je slaapzak te vaak wast, tast je de vulling aan en verliest de slaapzak z'n volume. Wij hebben je Taurus al een antibacteriële Polygiene® behandeling gegeven wat hem lang fris houdt en waardoor je hem minder vaak hoeft te wassen. Als je slaapzak bijvoorbeeld ruikt naar rook of een andere ongewenste geur, hang hem dan liever even uit in de frisse lucht. Mochten er vlekken op de buitenkant zitten, dan kun je die vaak al verwijderen met een nat doekje.

Wasmiddel

Als je donzen slaapzak een grondigere schoonmaakbeurt nodig heeft, dan kun je hem op verschillende manieren wassen. Daarbij is het ten eerste belangrijk dat je je slaapzak wast met het juiste wasmiddel. Er bestaan verschillende vloeibare wasmiddelen speciaal ontworpen om donzen slaapzakken schoon te krijgen, zoals het Down Wash Direct Donswasmiddel van Nikwax.

Een aantal vuistregels bij het wassen van je slaapzak:

- Maak het zeep- en wasverzachterbakje van je wasmachine goed schoon en verwijder eventuele zeepresten. Dit is heel belangrijk omdat deze het natuurlijke vetlaagje van het dons kunnen aantasten.
- Zorg dat je altijd vloeibaar wasmiddel gebruikt. Gebruik je waspoeder, dan bestaat de kans dat de donzen vulling van je slaapzak gaat klonteren.
- Gebruik nooit waspoeder of wasverzachter en ook geen wasmiddelen gebaseerd op enzymen. Dit zal het dons beschadigen en komt dus niet ten goede aan de kwaliteit van je slaapzak. Dons heeft van nature een laagje wat voor warmte zorgt. Met wasverzachter of de verkeerde wasmiddelen kan dit laagje verloren gaan en daarmee ook de warmte van je slaapzak.
- Als je je slaapzak met de hand wast, gebruik dan indien mogelijk een bad.
- Als je kiest voor de wasmachine, zorg er dan voor dat je wasmachine groot genoeg is zodat de slaapzak ruimte heeft om te draaien.
- En tot slot een inkopper, maar toch erg belangrijk: bekijk altijd eerst de wasvoorschriften van je slaapzak voordat je hem schoon probeert te maken.

Met de hand wassen

Vul een bad of een ander groot oppervlak met warm water, voeg wat vloeibaar wasmiddel toe en zorg ervoor dat het water en de zeep goed met elkaar worden gemengd. Rits je slaapzak dicht, draai hem binnenstebuiten en leg hem in het water. Laat het water met het wasmiddel de slaapzak in lopen en

laat de slaapzak weken voor een uur of twee. Zorg ervoor dat je de slaapzak herhaaldelijk even opnieuw insopt en omdraait.

Let op: haal je slaapzak nooit uit het water als hij nog vol zit met water. Het gewicht van het water kan de interne schotten laten scheuren en de vulling laten verplaatsen naar andere schotten. Het is beter om het zeepwater eerst voorzichtig uit de slaapzak te laten lopen.

Vul hierna het bad opnieuw met schoon water. Spoel de slaapzak voorzichtig af en herhaal dit in ieder geval nog twee keer om alle zeep eruit te krijgen. Als dit is gelukt, laat je het bad leeglopen en rol je de slaapzak langzaam op tot een cilinder zodat het water eruit wordt gedrukt. Wring de slaapzak niet uit!

Wassen in de wasmachine

Als je kiest voor de wasmachine, zorg er dan voor dat alle ritsen gesloten zijn, het opbergvakje leeg is en het trekkoord ontspannen is voordat je de slaapzak in de machine stopt. Stop samen met de slaapzak twee schone tennisballen of wasballen in je wasmachine. Deze zorgen ervoor dat de vulling goed wordt opgeklopt en lekker fluffy blijft. Gebruik een delicaat wasprogramma (bijvoorbeeld wol of handwas) met een temperatuur van maximaal 30°C. Waar mogelijk kies je een programma waarbij de wasmachine extra lang centrifugeert. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk water uit de slaapzak is gedraaid voordat je hem uit de wasmachine haalt.

Drogen

Optie 1: laat je slaapzak drogen in de zon. Let wel op dat fel UV-licht de buitenkant van je slaapzak kan beschadigen of verkleuren. Draai de slaapzak herhaaldelijk om en verdeel de vulling over de slaapzak bij eventuele ophopingen. Hoewel drogen in zonlicht een makkelijke en natuurlijke manier is om je slaapzak te laten drogen, kan het dagen duren voordat je slaapzak op deze manier droog is.

Optie 2: stop je slaapzak in de droger. Als je een (deels) donzen slaapzak droogt in de droger, stop er dan een paar tennisballen bij. Dit zal voorkomen dat de vulling zich in één grote klont ophoopt en zal de vulling dus verdeeld houden over de slaapzak. Kies weer voor de laagste temperatuur of een delicaat programma. Haal de slaapzak vervolgens uit de droger, draai hem binnenstebuiten en draai nog eens hetzelfde programma. Herhaal dit droogprogramma totdat je zeker weet dat de vulling door en door droog is. Als je de slaapzak opbergt terwijl de vulling ook nog maar een beetje vochtig is, kan er schimmel ontstaan.

Voel je na de droogbeurt nog klontjes in je vulling? Dit betekent dat het nog niet droog is.

Let op: wees je ervan bewust dat drogers veel hitte afgeven, zelfs met de laagste temperatuurinstelling. Open daarom af en toe het deurtje om wat hitte vrij te laten. Als de droger klaar is met drogen, haal je slaapzak er dan direct uit en laat hem niet tegen de hete droogtrommel aan liggen.

Je slaapzak laten wassen

Wil je je Taurus slaapzak toch liever door experts laten schoonmaken? Daarvoor kun je terecht bij verschillende outdoor speciaalzaken. Die bieden vaak een schoonmaakservice voor slaapzakken aan.

We raden het af om je slaapzak naar de stomerij te brengen. Door de reinigingsvloeistoffen die gebruikt worden bij de meeste stomerijen, zal de beschermende laag en de isolerende werking van je slaapzak worden aangetast. Je slaapzak is dan wel schoon, maar veel minder warm.